

INSTRUKCJA TWORZENIA/DODAWANIA WŁASNEGO PRZEPISU W APLIKACJI "PHILIPIAK HOME"

PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Aby Użytkowników mógł stworzyć własny przepis i miał możliwość wyświetlenia go na urządzeniu Cookover®, powinien mieć pobraną aplikację PHILIPIAK HOME, zarejestrować się i utworzyć konto Użytkownika.

2. Użytkownik powinien sparować Cookover® z telefonem.

UWAGA: Istnieje możliwość dodania własnego przepisu bez konieczności sparowania aplikacji z Cookoverem®. Jednak bez sparowania z urządzeniem, nie ma możliwości przesyłania do niego przepisów, a tym samym nie ma możliwości wyświetlenia własnego przepisu na urządzeniu.

TWORZENIE "WŁASNEGO PRZEPISU"

1. Aby dodać "WŁASNY PRZEPIS" kliknij przycisk "Przepisy" pośrodku dolnego panelu aplikacji.

2. Po otwarciu nowego ekranu kliknij w przycisk "Moje przepisy".

3. Po otwarciu nowego ekranu kliknij w przycisk "Własne przepisy".

4. Po otwarciu nowego ekranu kliknij w przycisk "+" w dolnej części ekranu.

5. Po otwarciu nowego ekranu dodaj zdjęcie swojego przepisu - - zdjęcie powinno być poziome w formacie 750x520 (max. 500kB) oraz wprowadź:

- a) "Nazwa przepisu" - pole obowiązkowe
- b) "Opis przepisu" - pole obowiązkowe
- c) "Składniki" - pole obowiązkowe - wprowadzając nazwy składników nie używaj polskich znaków, zawsze wprowadzaj gramaturę używając np. dla gramów skrótu „g” nie używaj polskich znaków. (Przykładowy zapis składników: 20 g erytrytolu, 1 łyżeczka cynamonu (4 g))
- d) "Krok" - pierwsza część dotyczy kroków, które po aktywowaniu przepisu będą widoczne tylko w aplikacji PHILIPIAK HOME.
 - "Dodaj obraz" - opcjonalnie
 - "Dodaj krok" - pole obowiązkowe - opis sposobu wykonania, jeżeli chcesz dodać więcej niż jeden krok, poniżej okna z dodanym krokiem wybierz mały pomarańczowy przycisk "Dodaj krok" (maksymalnie można dodać 60 kroków)
- e) "Robot kuchenny" - opcjonalnie - klikając w przycisk "Dodaj urządzenie" dodajesz swój sprzęt kuchenny. Aby móc w dalszej części dodać kroki gotowania konieczne jest "dodanie urządzenia". Od razu po wybraniu urządzenia pojawia się możliwość dodania kroków, które będą mogły być widoczne na urządzeniu.

* Po wybraniu urządzenia pojawią się poniższe pola:

- f) **“Kroki gotowania”** - dodanie kroków gotowania umożliwia uruchomienie przepisu na urządzeniu, jeżeli chcesz dodać więcej niż jeden krok, poniżej okna z dodanym krokiem wybierz mały pomarańczowy przycisk **“Dodaj krok”** (maksymalnie można dodać 10 kroków)
- **“Dodaj obraz”** - opcjonalnie
 - **“Dodaj krok”** - pole obowiązkowe - przy każdym kroku istnieje możliwość ustawienia kolejno:
 - 1) **“Czas gotowania”** - klikając w okno **“Czas gotowania”** pojawi się dodatkowy panel do ustawienia: sekund, minut i/lub godzin
 - 2) **“Temperatura gotowania”** - początkowa temperatura zawsze wynosi 35°C - klikając w okno **“Temperatura gotowania”** pojawi się dodatkowy panel do ustawienia żądanej temperatury od 35°C do 140°C
 - 3) **“Obroty”** - klikając w okno **“Obroty”** pojawi się dodatkowy panel do ustawienia prędkości od 0 do 20 obrotów oraz knead dough (funkcja wyrabiania ciasta)
 - 4) **“Rewers”** - klikając w okno **“Kierunek obrotów”** pojawi się dodatkowy panel do ustawienia kierunku obrotów **“Rewers”** lub **“Do przodu”**
- g) **“Liczba porcji”** - pole obowiązkowe - oznaczenie na ile porcji jest dany przepis
- h) **“Czas gotowania”** - pole obowiązkowe - oznaczenie w minutach dotyczące czasu wykonania przepisu
- i) **“Dania uzupełniające”** - opcjonalnie - klikając w okno **“Czy wiesz jak właściwie łączyć składniki?”** możesz uzupełnić informacje o dania z jakimi najlepiej komponuje się Twój przepis.
- j) **„Powiązane”** - szczegóły przepisu, dodatkowe informacje.
- k) **„Autor”** – nazwa dodającego przepis.
- l) **„Kto może zobaczyć”** - wybierając jedną z poniższych opcji decydujesz czy chcesz podzielić się swoim przepisem z innymi
- Prywatny – widzisz tylko Ty w aplikacji i w urządzeniu w zakładce **„Moje przepisy”**
 - Publiczny – każdy może zobaczyć Twój przepis po akceptacji administratora (zaakceptowany przepis wyświetla się u innych użytkowników z dopiskiem na zdjęciu **„user”**.)

EDYTOWANIE “WŁASNEGO PRZEPISU”

1. Aby edytować „Własny przepis” kliknij w trzy pionowo ustawione kropki w górnym prawym rogu każdego z przepisów.
2. Po kliknięciu w kropki pojawi się lista z funkcjami: **“Edytuj”**, **“Wybierz”** oraz **“Usuń”**

3. Po wybraniu „Edytuj” otworzy się nowe okno z wybranym przepisem, umożliwia to edytowanie każdej pozycji w przepisie.

URUCHOMIENIE PRZEPISU NA URZĄDZENIU

1. Aby uruchomić „Własny przepis” kliknij w trzy pionowo ustawione kropki w górnym prawym rogu każdego z przepisów.
2. Po kliknięciu w kropki pojawi się lista z funkcjami: „Edytuj”, „Wybierz” oraz „Usuń”
3. Po wybraniu „Wybierz” pojawi się dodatkowe okno „Wybierz urządzenie”.
4. Po wybraniu swojego urządzenia przepis pojawi się na ekranie Cookovera.

USUWANIE „WŁASNEGO PRZEPISU”

4. Aby usunąć „Własny przepis” kliknij w trzy pionowo ustawione kropki w górnym prawym rogu każdego z przepisów.
5. Po kliknięciu w kropki pojawi się lista z funkcjami: „Edytuj”, „Wybierz” oraz „Usuń”
6. Po wybraniu „Usuń” pojawi się dodatkowe okno z potwierdzeniem usunięcia przepisu.

Dodatkowe informacje:

- Jeżeli nie masz możliwości ustawienia kierunku obrotów – uzależnione od oprogramowania w Twoim telefonie, zwróć uwagę na ustawienie właściwego kierunku obrotów przed naciśnięciem START - automatycznie na urządzeniu ustawia się **Rewers**.
- Temperatura automatycznie ustawiona to 35°C – nie ma możliwości usunięcia tej pozycji.
- Aby mieć możliwość uruchomienia własnego przepisu na urządzeniu konieczne jest dodanie kroków gotowania. Po uzupełnieniu kroków gotowania przepis będzie widoczny na urządzeniu w zakładce „Moje przepisy”, która znajduje się w „Smart Life”.
- Przepis zaakceptowany przez administratora pozostaje widoczny dla innych użytkowników nawet jeżeli w aplikacji autora zostanie ponownie zmieniony na prywatny, aby go usunąć musi zostać dezaktywowany przez administratora.

